



brunnsspecialisten

Monteringsanvisning för lätta brunnslock

830 mm glasfiberarmerat lätt brunnslock.
Ovanpåliggande montering på stort lock.

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan produkten används.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Fastighetsägaren ansvarar för att inte barn och andra obehöriga kan ta sig ner i brunnen oavsiktligt.
2. Se till att fästeanordningen sitter ordentligt fast i brunnen.
3. Kontrollera med jämna mellanrum att inga muttrar sitter löst.
4. Byt ut topplåsmuttern när den ej längre har en låsande funktion.
5. Sätt alltid tillbaka topplåsmuttern samt säkerhetskåpan.
6. Se årligen över att brunnslocket ej är skadat. Brunnsspecialisten ansvarar ej för monteringar eller modifieringar av locken vilka är gjorda av kunden själv.
7. **Locken är ej körbara med fordon.**

Kontrollera att följande delar finns med: Verktyg som behövs:

3 st låsmuttrar M10
Gängstång M10
2 st stora brickor
2 st muttrar M10
2 st stålprofiler
4 st expanderbultar
1 st säkerhetskåpa
2 st 50 mm långa bultar M8
2 st låsmuttrar M8
2st fästen att bulta fast i brunnen.

Borrhammare eller liknande verktyg
Betongborr 8 mm
Skiftnyckel samt polygrip
Fast nyckel 17 mm
Fast nyckel 13 mm
Måttband
Hammare

Använd gärna fett eller silverpasta vid montering av rostfria detaljer så minskar du risken att delarna skär fast i varandra.

Brunnstyp

Stort betonglock med mindre ovanpåliggande lätt brunnslock.





Mät ut och placera fyrkantprofilen i centrum på brunnen.
Fästanordningen kan monteras enligt de två bilderna ovan.
Kontrollera att du vänt hålen på stålprofilerna rätt väg så att
du enkelt kan fälla upp stålprofilerna om du behöver ner i brunnen.



Borra med 8 mm betongborr. Borra 40 mm djupt



Slå in expanderbultarna med en hammare. Gånga ut muttrarna så att det är på muttrarna du slår.



Dra åt muttrarna på expanderbultarna.



Mät ut centrum på profilen med ett måttband. Placera gängstången i centrum. Kontrollera att gängstången är i rätt höjd. Om inte skruva ner gängstången genom att använda en polygrip eller dra fast en skiftnyckel mot den platta slipade delen. Därefter kan du enkelt rotera stången. Lägg på locket och kontrollera höjen. Under locket skall finnas en bricka samt en mutter. Locket skall ligga mot brunnsringens kant. När du hittat den rätta höjden, vrid gängstången så att den platta slipade delen vilar mot fyrkantsprofilen.

Det är viktigt att du drar åt båda muttrarna på vardera sidan fyrkantprofilen samt bulten på bilden hårt! Om du inte drar åt dessa hårt riskerar du att gängstången kan rotera. Justera därefter in locket mot brunnen med hjälp av muttrarna samt brickorna.

Lämpliga öppningsverktyg. Kontrollerat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut efter Boverkets regler för barnsäkra brunnar. (BBR kap 8).



Lägg på brickan, dra åt topplåsmuttern. Sätt på säkerhetskåpan.

Byt låsmuttern när den inte låser längre. (reservmutter bifogas)

Brunnslocket klart för användning